

TK-DV-Anlage1a		Standardnutzer	Gruppe2- Geheim	Bemerkung
Leistungsmerkmal	Kommentar bzw. Displayanzeige	1	2	
Anlage 1a Grundlegende Leistungsmerkmale				
Interne Anrufe	aus technischer Sicht kein LM, gehört zu den ConnectionCat	X	X	
Direkter Zugang zu einer externen Amtsleitung (DOD - Direct Outward Dialing)	aus technischer Sicht kein LM, gehört zu den Ambtberechtigungen	X	X	
Vermittlungsplatzanruf		X	X	
Nachwahl (MFV-Wahl)	MFV (4035) MFV senden (4039), Situationstaste	X	X	
Wahlwiederholung der letzten Nummer	Funktionstaste	X	X	abhängig vom Endgerät
<i>Erweiterte Wahlwiederholung (Speichern/Wahlwiederholung)</i>	<i>Einzelne Teilnehmerliste pro Anschluss löschtbar</i>	X	X	Einzelne Rufnummern können aus der Wahlwiederholungsliste gelöscht werden!
Anruf parken/parkenden Anruf heranziehen	Parken (4035) Anruf parken (4039)	X	X	ca. 2 1/2 Min dann Vermittlung
Makeln	Symbole im Display (4039)	X	X	
Rückfrage oder Weiterleitung		X	X	
Wartestellung bei besetztem Anschluss	Anklopfen(Brekom Tastenlayout nennt diese Funktion Zweitanruf, am	X	X	Defaulteinstellung: Deaktiviert
Rückruf				
Rückruf an unbeantworteten Anrufer	Rückruf bei frei/ über Rückrufliste möglich	X	X	
Automatischer Rückruf bei Besetzt	Rückruf bei besetzt	X	X	Geht innerhalb der TK-Anlage
Namenwahl		X	X	Geräte m. alphabet. Tastatur
Bedingungslose sofortige Rufumleitung	(Ruf)Umleitung sofort	X	X	
Rufumleitung bei Nichtannahme	(Ruf)Umleitung nach Zeit (ca. 20 Sekunden)	X	X	
Rufumleitung an Voice Mail	(Ruf)Umleitung VM	X	X	
Rufumleitung an Voice Mail nach Zeit	(Ruf)Umleitung VM nach Zeit (ca. 20 Sekunden)	X	X	
Terminerinnerung	Termin (4039) Terminruf / Erinnerung (4035)	X	X	
Kurzwahl				
Individuelles Adressbuch	Individuelle Kurzwahl	X	X	
Allgemeine Kurzwahlnummern des System-Adressbuchs	Sammelkurzwahl	X	X	
Kurzwahlnummern für einzelne Entities	Kurzwahl für Mandant Bremen	X	X	
Nachwahl mit Kurzwahl-Zielen		X	X	
persönlicher Code	Pincode durch Nutzer änderbar, mindestens 4 stellig	X	X	
3er-Konferenz		X	X	
Mitnahme der Telefonnummer bei Umzug eines Teilnehmers (Substitution)	Statusanzeige während des Umzugs: Ausser Betrieb. Innerhalb des Dienstgebäudes möglich	X	X	Nur innerhalb einer CPU (5 Server im Netz) durch Administrator, wg. Redundanz
Anruflisten anzeigen	Herstellereinstellung: Abgehend 8, kommend: 16 intern, 16 extern	X	X	
Rufnummerübertragung wahlweise unterdrückbar (abgehend)	GeheimtIn (4039) bei abgehender Wahl kommt Identität geheim im Display. Es können zwei Default Gruppen definiert werden.		Nein	Standardgruppe: 1_wechselnd 2_ausgeschaltet
Voicebox	VoiceMail oder VM (4-6 stelliges Passwort)	X	X	
Fax-Übertragung (496-Rufnummern)		X	X	erfordert Postfach im E-Mail Verbund
Erstellen von Nachrichten (ohne Anrufbearbeitung)		X	X	
Nachrichten durchsehen		X	X	
Nachrichten schicken		X	X	
Textnachrichten		X	X	

Anmerkungen: Es werden standardmäßig zwei Standard LM-Gruppen eingerichtet, deren Teilnehmer z.B. nach Dienststelle zugeordnet sind. Innerhalb dieser beiden Gruppen sind Einzelteilnehmer, Gruppennutzung Teamfunktion, CheSe Funktion etc möglich (LM-Matrix). Beispiele:

Gruppe 1 Schulen und Kita mit Rufnummerübertragung aktiviert

Gruppe 2 Polizei, Betriebsprüfer etc. Rufnummerübertragung deaktiviert. (Aktivierung nicht möglich!)

Differenzierung findet nur zwischen INTERNEN und EXTERNEN Anrufen statt. Weitere Ruftöne stehen nicht zur Verfügung.